# Le calibrage du pulvérisateur à dos

## Le calibrage de l’équipement

Comme le calibrage des pulvérisateurs manuels est spécifique à chaque opération, vérifiez le pulvérisateur en vous assurant qu’il est propre et en bon état de fonctionnement, sans fuites, mettez les équipements de protection individuelle et sélectionnez la buse et les volumes de pulvérisation corrects. Nettoyez la buse avec de l’eau, une brosse douce et assurez-vous que la buse utilisée est correctement orientée.

De même, réglez le sac à dos à une pression appropriée à l’aide de la soupape de contrôle de la pression et versez de l’eau propre dans le pulvérisateur; vérifiez qu’il n’y a pas de fuites et si la buse est endommagée, elle doit être remplacée. Calibrez le débit de la buse et calculez son volume de pulvérisation, puis mesurez le débit de la buse en litres par minute.

En plus, mesurez le temps nécessaire pour couvrir un arbre et, enfin, préparez le mélange à pulvériser et pulvérisez.